

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na bočnej empore severnej steny v sanktuáriu kostola

HRACÍ PULT

vstavaný do čelnej steny podstavca nástroja, pod prospektom

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³ s krátkou spodnou oktávou; 45 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo; kratšie klávesy: svetlé drevo, čelá sú vyrezávané

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

registrové manubriá v tvare kovových kľúčov, na čelnej stene podstavca skrine nástroja, pod prospektom; názvy registrov sú napísané na papieroch nalepených nad registrové kľúče: Bordun / Flöte / 8 fusz, Waldflöte / 2 fusz, Spitzflöte / 4 fusz, Quintatöne / 8 fusz – Gedackt / Flöte / 8 fusz, Principal / 4 fusz, Octav / 2 fusz, Mixtur / 3 fach, Cimbel
Tremulant sa zapína pod manuálovou klaviatúrou

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom; má unikátnu konštrukciu: tónové kancely sú vejárovito rozčlenené na jednotlivé časti, aby si registre nemohli navzájom odoberať vzduch

usporiadanie registrov:

1. Princípál 4' C – c³ v 5 písťalových poliach prospektu (7 / 13 / 7 / 13 / 7), nepôvodné, cylindrické otvorené, zinok, predsadené polkruhové lábiá (pôvodné písťaly rekvirované počas 1. svetovej vojny)
2. Quintatön 8' C – h cylindrické, org. kov, kryté posúvateľnými kov. „klobúkmi“; c¹ – c³ lievikovité otvorené, org. kov, bez brád (sláčiková intonácia)
3. Gedackt Flöte 8' cylindrické, org. kov, kryté posúvateľnými „klobúkmi“
4. Cimbel C – 1/8', oktávové repetície c, c¹, c² (veľmi úzka zásuvka; register dlho neobsadený, znovu obsadený od poslednej opravy v roku 1997)
5. Spitzflöte 4' C – c³ kónické otvorené, org. kov
6. Oktáva 2' C – c³ cylindrické otvorené, org. kov, priebežný register
7. Waldflöte 2' cylindrické kryté, org. kov, hore zaletované, s rúrkou smerom von
8. Mixtur 3 fach C – 1' + 2/3' + 1/2'; oktávová repetícia c¹
9. Bordun Flöte 8' drevené kryté (od poslednej opravy v r. 1997; pravdepodobne od roku 1859 tu stál drevený otvorený register v štvorstopovej polohe)

Tremulant (zapína sa pod manuálovou klaviatúrou).

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: mimo empory, v miestnosti nad sakristiou kostola

elektrické čerpadlo vzduchu: má